

**Паспорт – руководство по эксплуатации
электромегафона
МЕТА 2645**



Руководство по эксплуатации

Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЭТА 2645. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство, для правильной и эффективной работы.

1. Комплект поставки:

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3. Ремень для ношения на плече
- 1.4. Паспорт- руководство по эксплуатации.
- 1.5. Кабель, для подключения внешнего источника постоянного напряжения 12 Вольт.

2. Составные части и их функции:

1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон: преобразовывает звук в электрический сигнал.
3. Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
4. Переключатель из трех кнопок: включает свисток, сирену, USB.
5. Вход MIC позволяет подключить внешний микрофон.
6. Ручка VOLUME — регулировка громкости с внешнего микрофона.
7. Гнезда USB и SD/MMC CARD – для подключения внешней памяти с записанной информацией.
8. Кнопки рядом позволяют выбирать запись и регулировать ее громкость.
9. Гнездо DC12 -для подключения внешнего источника постоянного напряжения 12 Вольт.
10. Контейнер для батареек питания: Вмещает 10 элементов питания типоразмера «D», 1,5В.
11. Регулятор громкости на микрофоне: поворот вверх – увеличивает громкость, поворот вниз – уменьшает.

3. Инструкция по эксплуатации

3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке мегафона. Выньте контейнера для батарей. Вставьте 10 элементов питания в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.

3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне . Настройте громкость, регулятором на микрофоне на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

3.3. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены элементы питания. Следуйте п.3.1, чтобы заменить элементы питания.

4. Устранение неисправностей

4.1. Если электромегафон не работает, выньте элементы питания и проверьте правильность соблюдения полярности.

4.2. Если полярность, соблюдена, верно, вставьте элементы питания обратно и придавите их вниз. Убедитесь, что элементы питания контактируют должным образом.

5. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность: 30Вт

Максимальная выходная мощность: 45Вт

Источник питания: элементы питания типоразмера «D» в количестве 10шт.

Дальность действия: до 1000м

Длительность работы: около 4 часов

Размеры мах: диам. 350мм x 500мм

Масса, мах: 2,5кг (без батареек)

6. Предостережения:

6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.

6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.

6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.

6.4. Если электромегафон не используется в течение долгого времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно, для предотвращения нарушения электрической цепи мегафона.

6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральной средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.

6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном микрофоне – это приводит к быстрому разряду элементов питания.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

8. Свидетельство о приемке

Электромегафон МЕТА 2645 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 201 г.

Штамп ОТК.