

ПАСПОРТ

Электромегафон

TOP-15



Санкт – Петербург

Руководство по эксплуатации электромегафона ТОР-15

Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон ТОР-15. Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

1. Состав:

- 1.1. Электромегафон (включая наплечный ремень)
- 1.2. Контейнер для батареек
- 1.3. Инструкция по эксплуатации

2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):

- ① Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
- ② Верхняя крышка: в нее встроен микрофон, также можно заменять батарейки, когда она открыта.
- ③ Микрофон: динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
- ④ Регулятор громкости: 10 положений – от 0 до 10. В положении 10 уровень громкости максимальный.
- ⑤ Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
- ⑥ Ручка: используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
- ⑦ Наплечный ремень: используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на плечо.
- ⑧ Контейнер для батареек питания: вмещает 10 батареек размера АА, 1,5В.
- ⑨ Замок: закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
- ⑩ Переключатель сигналов: для передачи речи, установите переключатель в положение «M»; для передачи гонга - установите переключатель в положение «F»; для передачи свистка - установите переключатель в положение «W»; для передачи сирены - установите переключатель в положение «S» (Помните, что нельзя регулировать громкость, когда переключатель находится в положении S, F или W).



3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Выньте контейнер для батареек.
- 3.1.2. Вставьте 10шт. батареек размера АА в соответствии с указанием полярности (+/-). Если Вы

неверно установите контейнер с батарейками в электромегафон, это может испортить последний.
3.1.3. Убедитесь, что контейнер установлен в соответствии с указательными стрелками, надавите на него, затем закройте оба замка на крышке электромегафона (см.фото).

3.1.4. Заверните крышку по часовой стрелке.

3.2. Функции электромегафона:

3.2.1. Установите переключатель в положении «M».

3.2.2. Включите электромегафон. Настройте громкость на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

3.2.3. При возникновении нежелательной акустической завязки (электроакустическая обратная связь), уменьшите звук до исчезновения этого эффекта.

3.3. Для передачи гонга - установите переключатель в положение «F»; для передачи свистка - установите переключатель в положение «W»; для передачи сирены - установите переключатель в положение «S».

4. Устранение неисправностей

4.1. Если электромегафон не работает:

4.1.1. Проверьте правильность работы переключателей на верхней крышке.

4.1.2. Проверьте, не разряжены ли батарейки.

4.1.3. Проверьте, соблюдена ли полярность при установке батареек.

4.1.4. Проверьте, что оба замка на верхней крышке закрыты.

4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

5. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность: 10Вт

Максимальная выходная мощность: 15Вт

Источник питания: Аккум. батарейки размера AA - 10шт

Время непрерывной работы от 1-го

ком-та заряженных батарей: 25 часов

Дальность действия: около 500м

Размеры: диам. 203мм x 350мм

Вес: 0,95 кг (без батареек)



6. Предостережения:

6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.

6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.

6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.

6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения электрической цепи электромегафона.

6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.

6.6. Данный электромегафон является источником помех для бытовой электронной аппаратуры. При его эксплуатации старайтесь держать его на удаленном расстоянии от этих приборов.